Modbus 网关 (Modbus TCP 转 Modbus RTU/ASCII) ENB-301MT

产品手册 V2.0

REV A



上海泗博自动化技术有限公司

SiboTech Automation Co., Ltd

技术支持热线:021-3126 5138 E-mail: support@sibotech.net

1	产品构	概述	4
	1.1	产品功能	4
	1.2	2 产品特点	4
	1.3	技术指标	4
	1.4	电磁兼容性能	5
		1.4.1 高频干扰试验(GB/T15153.1 classⅢ)	5
		1.4.2 快速瞬变脉冲群试验(GB/T17626.4 classIII)	5
		1.4.3 静电放电干扰(GB/T 17626.2 classIII)	6
		1.4.4 辐射电磁场(GB/T 17626.3 classⅢ)	6
2	快速歷	应用指南	7
	2.1	连接电源	7
	2.2	!连接串口设备	7
	2.3	连接以太网	8
	2.4	· 配置开关	9
	2.5	安装软件	9
3	硬件订	说明	10
	3.1	产品外观	10
	3.2	!指示灯	10
	3.3	配置开关	11
	3.4	接口	11
		3.4.1 电源接口	11
		3.4.2 以太网接口	12
		3.4.3 RS-485 接口	
		3.4.4 RS232 接口	13
4	配置轴	软件使用说明	14
	4.1	配置前注意事项	
	4.2	搜索设备	14
		4.2.1 搜索以太网中所有设备	14
		4.2.2 指定 IP 搜索设备	15
	4.3	配置设备	17
		4.3.1 模式选择	
		4.3.2 配置以太网参数	
		4.3.3 配置串口参数	20
		4.3.4 配置 ID 映射	20
		4.3.5 配置 Modbus 参数	22
		4.3.6 请求报文优先控制	22
		4.3.7 高级参数	24
	4.4	上定位	25
	4.5	远程复位	26
	4.6	5 导入/导出	26
	4.7	/ 通信测试	28

目 录



5	典型应用	30
	5.1 以太网主站连接多台串口从站	30
	5.2 串口主站连接多台以太网从站	31
	5.3 串口主站通过以太网连接串口从站	31
6	安装	32
	6.1 机械尺寸	32
	6.2 安装方法	32
7	运行维护及注意事项	34
8	版权信息	35
9	相关产品	36



1 产品概述

1.1 产品功能

ENB-301MT 是一款实现以太网设备与串口设备互联的 Modbus 网关。该产品通过 Modbus TCP 协议与 Modbus RTU/ASCII 协议的相互转换,可以轻松实现 Modbus 设备的互联。Modbus RTU/ASCII 端口既支持 RS485,又支持 RS232,但同一台产品上只能实现一种接口,用户可根据实际需要,在订货时指明。

1.2 产品特点

◆ 提供四种工作模式:

Modbus RTU/ASCII 从站模式,用于 Modbus TCP 客户机与 Modbus RTU/ASCII 从站通信; Modbus RTU/ASCII 主站模式,用于 Modbus RTU/ASCII 主站与 Modbus TCP 服务器通信。

- ◆ 冗余电源
- ◆ 1个 RS485 接口或 RS232 接口独立 1KV 光电隔离
- ◆ 以太网 10/100M 自适应
- ◆ IP 地址冲突探测
- ◆ Modbus TCP 最多可支持 36 个连接
- ◆ Modbus TCP 可以同时支持 512 条命令请求
- ◆ 具有从站 ID 映射功能
- ◆ 报文请求的优先控制功能
- ◆ 网络安全设置
- ◆ 辅助调试功能
- ◆ 简单易用的配置软件 MT-123

1.3 技术指标

[1] ENB-301MT 实现 Modbus TCP 与 Modbus RTU/ASCII 协议相互转换;

[2] 以太网 10/100M 自适应;



www.sibotech.net

[3] 能够同时支持 36 个 Modbus TCP 客户机进行通信,并且可以同时支持 512 条命令请求;

[4] 能够访问 36 个不同 IP 或不同端口的 Modbus TCP 服务器;

[5] 可以限制通信客户机的 IP 地址范围;

[6] 串口是 RS-485 接口或 RS232 接口,独立 1KV 光电隔离,半双工,波特率 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400bps 可选,校验位:无、奇、偶、标记、空格可选,1位或2位停止位可选;

[7] 供电: 24VDC (11V~30V), 90mA (24VDC);

[8] 工作环境温度: -20℃~60℃, 相对湿度 5%~95% (无凝露);

[9] 外形尺寸: 34mm (宽) ×116mm (高) ×107.4mm (深);

[10] 防护等级: IP20;

[11] 测试标准:符合 EMC 测试标准。

1.4 电磁兼容性能

1.4.1 高频干扰试验(GB/T15153.1 classIII)

	电源输入回路对地	
施加场所	电源输入回路之间	
	交流输入回路对地	
	第1波波高值	2.5 \sim 3kV
	振荡频率	$1.0{\sim}1.5$ MHz
施加波形	1/2 衰减时间	≥6µs
	重复频度	50 回以上/s
	试验设备输出阻抗	150~200Ω

1.4.2 快速瞬变脉冲群试验(GB/T17626.4 classIII)

电压峰值	电源输入和交流加入回路: 2kV 弱电回路: 1kV
重复频率	5 kHz

1.4.3 静电放电干扰(GB/T 17626.2 classⅢ)

施加场所	通常运用时,操作者触及部分
电压、电流	6kV 接触放电,放电的第一个峰值电流 22.5A
次数	每处1秒以上的间隔10回以上
极性	正极性

1.4.4 辐射电磁场(GB/T 17626.3 classⅢ)

电波频率	150MHz, 400MHz, 900MHz
试验场强	10 V/m
辐射方法	使得天线前端触碰装置,或接近端子,断续辐射电波



2 快速应用指南

2.1 连接电源

使用直流 24V 电源供电,双电源接口,具有冗余功能,用户可以使用一路或两路电源供电。 如果使用两路电源供电,当其中一路电源出现故障,另一路电源可以继续供电,保障设备正常运行。 电源接线如下图:



2.2 连接串口设备

RS485 接线如下图:





K3485 以谷

RS485 在点到多点通信时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的最远两端各接一个终端电阻,参数为 120Ω 1/2W。

2.3 连接以太网

以太网接口采用 RJ-45 插座, 10/100M 自适应。



Ro-40 poir



引脚	信号说明		
S1	TXD+,Tranceive Data+,输出		
S2	TXD-,Tranceive Data-,输出		
S3	RXD+,Receive Data+,输入		
S4	Bi-directional Data+		
S5	Bi-directional Data-		
S6	RXD-,Receive Data-,输入		
S7	Bi-directional Data+		
S8	Bi-directional Data-		

2.4 配置开关

配置开关位于产品下方,共两位,请将模式(位1)拨至运行(Off),功能(位2)拨至0(Off),接通电源(或重新启动)使设置生效。

模式(位1)	功能(位2)	说明
Off	Off	运行模式,允许读写配置数据
Off	On	运行模式,禁止读写配置数据
		配置模式, IP 地址固定为 192.168.0.10,
On	Off 或 On	此模式只能读写配置数据,不能进行
		Modbus TCP 和 RTU/ASCII 通信

2.5 安装软件

登录上海泗博官方网站(www.sibotech.net)下载网关对应配置软件,MT-123,下载后安装配置软件 MT-123。按照提示即可轻松完成安装。然后打开安装好的配置软件开始进行 ENB-301MT 的配置。

注意: ENB-301MT 网络的出厂设置为静态配置,如果不确定网关的 IP 地址,可将配置开关的模式(位 1) 拨至配置(On), ENB-301MT 会自动重启使设置生效,此时 ENB-301MT 的 IP 地址固定为 192.168.0.10, 掩码为 255.255.255.0, 网关地址为 192.168.0.1。

3 硬件说明

3.1 产品外观



3.2 指示灯

指示灯	状态	说明
	绿灯常亮	Modbus TCP 至少一个连接已建立
	绿灯闪烁	Modbus TCP 无连接
ENS	红灯常亮	指示 IP 地址有冲突
(Modbus TCP 网络状态指示灯)	红灯闪烁	Modbus TCP 有连接断开并且已无连接存在;
		DHCP、BOOTP、IP 地址冲突检测
	红灯闪烁(持续3秒)	Modbus TCP 有连接断开
SNS	绿灯常亮	串口启动完成准备收发数据
(串口网络状态指示灯)	红灯闪烁	自动路由冲突
TX 、RX	TX 闪烁	串口正在发送数据
(串口数据收发指示灯)	RX 闪烁	串口正在接收数据



www.sibotech.net

FNC 塔舟灯和 FNC 塔舟灯	同时点亮	启动状态
ENS 恆色灯和 SNS 恆色灯 (換角灯 灯 绿灯 同时 声)	交替闪烁	配置模式
(但已月: 红绿月 问时 完)	交替闪烁(持续3秒)	使用定位功能

3.3 配置开关

配置开关位于产品下方,位1为模式选择位,位2为功能设置位。



模式(位1)	功能(位2)	说明
Off	Off	运行模式,允许读写配置数据
Off	On	运行模式,禁止读写配置数据
		配置模式, IP 地址固定为 192.168.0.10,
On	Off	此模式可读写配置数据,不能进行
		Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 通信
		配置模式, IP 地址固定为 192.168.0.10,
On	On	此模式只能读配置数据,不能进行
		Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 通信

注意: 重新设置配置开关后 ENB-301MT 会自动重启, 使设置生效!

3.4 接口

3.4.1 电源接口

ENB-301MT 有两个电源接口,具有电源冗余功能,当一路电源出现故障,另一路电源可以继续供电。





引脚	功能
1	GND,电源地
2	NC,无连接
3	24V+,直流正 24V

3.4.2 以太网接口



绿灯表示 Link/ACT,黄灯表示 10/100M。

以太网接口采用 RJ-45 插座,其引脚定义(标准以太网信号)如下:

引脚	信号说明
64	TVD: Transis Data: 於山
51	IXD+,Iranceive Data+,
S2	TXD-,Tranceive Data-,输出
S3	RXD+,Receive Data+,输入
S4	Bi-directional Data+
S5	Bi-directional Data-
S6	RXD-,Receive Data-,输入
S7	Bi-directional Data+
S8	Bi-directional Data-

3.4.3 RS-485 接口

ENB-301MT 产品的 485 接口是标准的 RS-485 接口,以下简述本产品 RS-485 特性:

3.4.3.1 RS-485 传输技术基本特征

- ① 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻;
- ② 传输速率: 1200 bit/s~115.2Kbit/s;
- ③ 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC);
- ④ 站点数:每分段 32 个站 (不带中继),可多到 127 个站 (带中继);



⑤ 插头连接:3针可插拔端子。

3.4.3.2 RS-485 传输设备安装要点

- ① 全部设备均与 RS-485 总线连接;
- ② 每个分段上最多可接 32 个站;
- ③ 总线的最远两端各有一个总线终端电阻,120Ω1/2W 确保网络可靠运行。串行接口采用开放式3针可插拔端子,用户可以根据面板上的指示进行接线。



引脚	功能
1	B+, RS485 的数据正
2	A-, RS485 的数据负
3	GND

3.4.4 RS232 接口

ENB-301MT 产品的 RS232 接口采用开放式 3 针可插拔端子,其引脚描述如下:



引脚	功能
1	TX, 接用户设备 RS232 的 RX
2	RX, 接用户设备 RS232 的 TX
3	GND,接用户设备 RS232 的 GND



4 配置软件使用说明

4.1 配置前注意事项

MT-123 是一款基于 Windows 平台,用来配置 ENB-301MT 参数的配置软件。

在用户运行该软件之前,请确认用户的电脑和需要配置的 ENB-301MT 都在同一个网络中。

搜索设备	序号	名称	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码设置
指定IP搜索							
定位							
配置							
远程复位							
通信测试	<						

双击图标即可进入软件主界面:

4.2 搜索设备

当用户配置 ENB-301MT 参数前必须搜索出 ENB-301MT 设备。本配置软件提供两种方法来搜索用户想要配置的 ENB-301MT 设备。

4.2.1 搜索以太网中所有设备

点击软件主界面中的"搜索设备"按钮,软件会搜索以太网中所有可用的 ENB-301MT 设备,并把搜索到的设备显示在主界面的列表中。



搜索设备	序号	名称	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码设置
指定IP搜索							
定位							
配置							
远程复位							
通信测试	<						
监视	Ŷ	辞	±⊺∓		保存	退出	

搜索设备	序号	名称	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码设
And the	1	ENB-301MT	ENB-301MT	192, 168, 0, 123	64-ea-c5-06-0a-76	1.4	无
指定IP搜索							
定位]						
配置]						
远程复位]						
通信测试	<						
监视		≨Ƙ≇	±11	Ŧ	保存	退出	

4.2.2 指定 IP 搜索设备

点击软件主界面中的"指定 IP 搜索"按钮, 会弹出来一个要求输入 IP 地址的对话框。

搜索设备	序号	名称	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码设
指定IP搜索							
定位							
置酒							
远程复位							
通信测试	<						
监视	亲	「建	打开		保存	退出	
		指定IP地址	搜索设备		×		
			192 .168	. 0 . 123			
			192 .168	. 0 . 123			

输入正确的 IP 地址后,软件会搜索网络中具有这个 IP 的 ENB-301MT 设备,并把该设备的信息显示在 主界面的列表中。

www.sibotech.net



搜索设备	序号	名称	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码设
	1	ENB-301MT	ENB-301MT	192, 168, 0, 123	64-ea-c5-06-0a-76	1.4	无
指定IP搜索							
定位]						
配置]						
远程复位]						
通信测试	<					-	
监视		±€2 0	+T I	T	19 <i>1</i> 2	温中	

注意:如果用户选择的是"指定 IP 搜索",请保证输入 IP 的正确性,否则会搜索不到设备。

4.3 配置设备

选中设备列表中所要配置的设备,主窗口中的"定位"、"配置"、"远程复位"、"导入"、"导出"等功能会 变的可用:

搜索设备	序号	名称	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码
	1	ENB-301MT	ENB-301MT	192.168.0.123	64-ea-c5-06-0a-76	1.4	₹
指定IP搜索							
定位]						
配置]						
远程复位							
通信测试	<						
监视		新建	ŧŢŦ	F	保存	退出	



点击"配置按钮",如果该设备已设置密码会弹出密码验证对话框:

,请输入密码:	
取消	
	,请输入密码: 取消

当密码验证通过或没有密码时便进入配置界面。

#P					1 10 10 10 10 10	1		
ĔIJ	11XM	申山	★ID映别	*Modbus	★亿先控制	★高级		- SiboTecl
所有	有串口							
۲	RTU从站	莫式	1	≣∓Modbus	TCP主站与M	odbus RTUM	站通信	
			5					
0	RTU主站	莫式	/	¶于Modbus	RTU主站与M	lodbus TCP从	站通信	
_		1.144 - 15					11 2 2 2 2 2 2 2 2	
0	ASCILM	站模式	F	∄ ∫ Modbus	ICP王站与M	odbus ASCII	从站通信	
								in the second se
0	ASCII	沾模式	F	于Modbus	ASCII主站与	Modbus TCP	从站通信	

4.3.1 模式选择

ENB-301MT 目前支持四种工作模式:

RTU 从站模式——用于 Modbus TCP 客户机与 Modbus RTU 从站通信;

RTU 主站模式——用于 Modbus RTU 主站与 Modbus TCP 服务器通信。

ASCII 从站模式——用于 Modbus TCP 客户机与 Modbus ASCII 从站通信;

ASCII 主站模式——用于 Modbus ASCII 主站与 Modbus TCP 服务器通信。

ENB-301MT 的工作模式是由它的串口所连接设备的主从来定义的,举个例子,当用户要将 Modbus TCP



主机设备与 Modbus RTU/ASCII 从站设备实现相互通讯,那么就必须将 ENB-301MT 的工作模式设置为 "RTU/ASCII 从站模式"。

4.3.2 配置以太网参数

配置以太网参数包括"名字"、"IP 配置方式"、"IP 地址"、"子网掩码"、"网关地址"、"DNS1"、"DNS2"。

		₽⊔ ≭	TD映射	*Mo	dbus	★优	先控制	★高级	 SiboTecl
1	名字		ENB-3	801MT					
1	IP配置方式		静态配	置			~		
1	IP地址		192	. 168	. ().	10		
ŝ	子网掩码		255	. 255	. 25	55.	0		
ļ	网关地址		192	. 168	. ().	1		
[DNS1		0	. 0	. ().	0		En .
(DNS2		0	. 0	. (),	3		

名字 —— 输入一个名字,用来识别该设备,以便与其他设备区别;

IP 配置方式 —— 设置该设备的 IP 地址配置方式;

IP 地址 —— 设置该设备的 **IP** 地址;

- 子网掩码 —— 设置该设备的子网掩码;
- 网关地址 -- 设置该设备的网关地址;
- DNS1 —— 0.0.0.0(目前只支持 0.0.0.0)
- DNS2 —— 0.0.0.0(目前只支持 0.0.0.0)
- 注意: 名字不能有空格, 最多 20 个字符, 最好不要用中文。



4.3.3 配置串口参数

选择申□ 申□1 (请先选择申□, 再配置该申□的参数) 申□配置 波特率 9600 × 奇偶校验 无 × 停止位 1 × 数据位 8	ecl	SiboT		★高级	★优先控制	*Modbus	★ID映射	串口	以太网	模式
串口配置 波特率 9600 ~ 奇偶校验 无 ~ 停止位 1 ~ 数据位 8 ~				(串口的参数)	^月 日,再配置这	/ (请先选择	8⊡1 \	H	选择串口	
停止位 1 ~ 数据位 8 ~			v	无	奇偶校验	/	600 、	9	串口配置 波特率	
			v	8	数据位	1		1	停止位	
显示所有串口配署 应用到所有串口		ini		副新右串口	应用		串口积罢	显示斫右		

配置串口参数,包括"波特率"、"奇偶校验"、"停止位"、"数据位"。ENB-301MT 只支持单串口。

波特率 --- 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400;
 奇偶校验 --- 无、奇校验、偶校验、标记、空格;

停止位 —— 1、2;

数据位 ——8(目前只支持8位数据位)。

4.3.4 配置 ID 映射

指明请求报文发向哪个服务器。

|--|

- 从站 ID 偏移量 —— 虚拟 ID 与实际 ID 的差值,可以为负数;
- 实际 ID 范围 ——通过点击"设置"按钮计算前两项获得。

SiboTech[®]

当用户选择"RTU/ASCII从站模式"时,需要指定要映射的 Modbus RTU/ASCII 从站。

Ē							×
覚式し	以太网 串		映射 ★Modbu	is ★优先控制	★高级		SiboTech
目标TO	CP从站IP地	助				添加	
☑便	用默认端口	端	502	20		修改	
ì	选择串口:	串口1	~			删除	
1 从站ID] 10 映射表:	0	1	-10		设置	
从站ID 信息编	映射表: 扁号 う Ma	É型 dbur	详细信息	Жi	站ID范围(虚排	拟<->实际)	
		Jubus	THI		1 10 1		
<						>	

当用户选择"RTU/ASCII 主站模式"时,需要设置"目标 TCP 从站 IP 地址",即要连接的服务器的 IP 地址。

模式 以太	网串口,	★ID映射 ★Modbus	★优先控制 ★高级		SiboTecl
目标TCP从	、站IP地址	192 . 168 . 0 .	109	添加	
☑使用默	L 认端口	端口 502		修改	
洗择	#□: 串□1	~		删除	
从站ID映	[] [] 技:	洋细信自		11/2.25万)	
日志無ち	Modbus	中圳高息 192.168.0.108:502	八山し)日岡()金	がく-> 文 (の) >1-10	
1		102 160 0 100 502	11 20 -	>1-10	and the second s
1 2	Modbus	192.168.0.109:502	11-203-		

当用户设置好"虚拟从站 ID 范围"和"从站 ID 偏移量"后,点击"设置"按钮,"实际 ID 范围"的值便会自



动计算出来。

当用户点击"添加"按钮,便向"从站 ID 映射表"中添加了一条信息。

当用户想修改已添加的信息时,先选中要修改的信息,然后设置好"虚拟从站 ID 范围"和"从站 ID 偏移 量"后,点击"修改"按钮即可。

当用户想删除已添加的信息时,只需选中该条信息,然后点击"删除"按钮即可。 提示:"添加"和"修改"都自带"设置"功能,用户无需先点击"设置"再点击"添加"或"修改"。 最多支持 36 组配置。

4.3.5 配置 Modbus 参数

设置 Modbus RTU/ASCII 的字符超时时间、响应超时时间和帧间延迟时间。

配置	×
模式 以太网 串口 ★ID映射 ★Modbus ★优先控制 ★高级	SiboTech
洗捉来□ 串□1 ✓ (法失洗捉来□ 百配驾送来□的条数)	
串口配置	
波特率 9600 ~ 奇偶校验 无 ~	
停止位 1 数据位 8	
显示所有串口配置 应用到所有串口	
确定 取消 帮助	

4.3.6 请求报文优先控制

由于以太网速度比串口快,会导致帧的排队,设置哪些帧需要优先发送。 当用户启用了"优先控制"才能进行配置,只有"RTU/ASCII 从站模式"支持优先控制功能:



莧式	以太网	串口	★ID映射	★Modbus	★优先控制	★高级		SiboTec
指	定主站							
	启用		添加	ŧ	沾编号	类型	详	
			修改	43				
串			删除					1111
IP	e 4	14						
+==								
	定请求]启用		添加	信	息编号	从站ID	圹	
]从站ID		MS-Dir					
]功能码	-	19 RX					
			删除	<			>	

指定主站 —— 指定 IP 的主站的请求报文优先发送;

指定请求 ——符合指定从站 ID(指虚拟 ID)或功能码的请求报文优先发送。

请求报文优先级:

符合条件	优先级
符合指定主站,并且符合指定请求	高
符合指定主站 或 符合指定请求	中
不符合优先条件	低

"添加"、"修改"、"删除"功能的用法同"ID 映射"中的用法。



莫式	以太网員		★ID映射	*Modbu	ıs ★优先控制	★高级		SiboTec
ts	≑÷≵⊦							
187		Ī	添加		类型		详细信息	
	启用	-			Modbus TCP	19	2.168.0.110	
-			修改					
臣			删除					
IP	19 <mark>2</mark> . 10	58.	0.110	<			3	
指派	定请求							
\checkmark	启用		汤加		从站ID		功能码	
	U \$LID		10-000	4	1		3	
~	/// SELD			_	2		3	
1			修改		3		3	
\checkmark	功能码			-	1		4	
4			删除	<			3	>
		1		<				>

4.3.7 高级参数

配置高级参数,包括"登陆密码","端口","串口启动延时时间","恢复出厂设置","TCP 连接空闲时间和 Keep-Alive","通信 IP 范围限制"。



		0,033	AWOODUS	× 1/0/13:	I III CILLO	~		SIDOIE
密码			☑使用	默认端 <mark>口</mark>		恢	复出厂设置	
确认密码			端口	502				
<mark>串口启动延时</mark>	时间 0	ms	TCP连接	空闲时间	30	s 🛛 K	eep-Alive	1/111
通信IP范围限	制							
□启用		- A-	•] [- 14		
□ 启用 [4	•] [G		
□启用	3	- C.	•] [3	- G.		
□启用	4	- 14 -	•] [•	Since 1
□ 启用 [[
□启用] [

密码 —— 当用户设置密码后,再次登陆设备会要求进行密码验证,如果想删除密码,只需要把密码设置为空即可。

恢复出厂设置 —— 当用户确认恢复出厂设置后,以前配置的信息将会丢失,恢复成出厂设置状态。 TCP 连接空闲时间和 Keep-Alive —— 当某个 TCP 连接的空闲时间达到设定值,若选中 Keep-Alive 则发送 Keep-Alive 报文;若未选中 Keep-Alive 则主动断开对应 TCP 连接。此功能只在 ENB-301MT 做为服务 器时有效。

通信 IP 范围限制 —— 设置通信 IP 的范围,用来限制要连接的客户端的 IP。

注意:当用户配置完参数后,必须按"确定"按钮才会把数据写入设备,如果不想写入设备,请按"取消" 按钮。

4.4 定位

当用户管理多台 ENB-301MT 时,可以使用"定位"功能确定要配置的是哪台设备。

用户点击"定位"按钮并且该设备仍在网络中,该设备两个橙色的指示灯会交替闪烁几秒,以便用户找 到该设备。



搜索设备	序号	名称	켚号	IP地址	MAC地址	固件版本	密码设
	1	ENB-301MT	ENB-301MT	192, 168, 0, 123	64-ea-c5-06-0a-76	1.4	无
指定IP搜索							
定位]						
配置	\supset						
远程复位]						
通信测试	<						
监视		≨f3聿	±T∓	Ŧ	保存	退出	

4.5 远程复位

远程复位的作用是重新启动选中的设备。先选中列表中的设备,点击"远程复位"按钮弹出确认对话框, 然后点击确定完成操作。

	í.	2
是否复位远	程设备?	
-		

4.6 导入/导出

导出 —— 把配置参数保存到电脑中 (txt);

导入 ——保存到电脑中的配置参数(txt)导入到配置软件中。

选中列表中的设备,点击"导入"或"导出"按钮,选择路径完成操作。

🕻 ШТ-	123	2
携	另存为	? 🛛 7e-0
	保存在 (I): 🔁 我的文档	· ← € 📬 📰 •
	 MT_123 My QQ Files 個 图片收藏 → 我的视频 ● 我的形状 ● 我的音乐 	
远 	文件名 @): 【 保存类型 (I): 【 txt	
	监视 导入 导出	退出

注意:当用户把参数保存成 txt 文档后,可以对里面的数据进行更改,但请保证更改数据的正确性, 否则不正确的数据会按照默认值处理。

请不要更改数据的关键字,请不要添空格。





📕 1.txt - 记事本		
文件(E) 编辑(E) 格式(Q)	查看(V) 帮助(H)	
通信模式	RTU从站	^
以太网名字 ENB	-301MT	
IP配直万式 DHC	P 140 0 10	
1P.呃.症 192 之网体和	.108.0.10 255 255 255 8	
丁M间间 网关地址	192.168.0.1	
DNS1 0.0	.0.0	1
DNS2 0.0	.0.0	
串口1波特率 <u>96</u> 0	10	
串口1合偶校验 无		
中口11 停止位 1 串口11 粉捉於 8		
出口2波特率 960	0	
串口2奇偶校验 无		
串口2停止位 1		
串口2数据位 8		
	10	
中口!子何処还可问 串口 1 响应超时时间	300	
串口1帧间延识时间	0	
串口2学符延迟时间	10	
串口2响应超时时间	300	
串口2帧间延迟时间	0	*
3		×

4.7 通信测试

通信测试可以手动发送 Modbus TCP 请求,方便用户调试串口设备。 点击"通信测试"按钮即可进入。



Modbus 通信映反达 IP地址 . 功能码 1 起始地址 0 数据	端口号 502 发送 从站ID 1
结果 状态 数据	

- IP 地址 —— 要连接的 ENB-301MT 的 IP 地址;
- 端口号 —— 要连接的 ENB-301MT 的端口号,默认为 502;
- 功能码 —— 支持"1"、"2"、"3"、"4"、"5"、"6"、"15"、"16"功能码;
- 从站 ID —— 从站地址 (虚拟 ID);
- 起始地址 —— 寄存器或线圈的起始地址, 十进制;
- 个数 —— 寄存器或线圈的个数;
- 数据(上) —— 要发送的数据,十六进制,字节之间使用空格隔开;
- 状态 —— 响应的状态,有"无响应"、"正确响应"、"错误响应";
- 数据(下) ——显示响应报文的内容。

注意: 输入的数据为 16 进制数字, 必须遵循如"12 ff 0c"的格式。显示的数据也是该格式。



5 典型应用

ENB-301MT 可以将串口 Modbus 主/从设备联接到以太网上,实现网络设备与串口设备的相互通信。 ENB-301MT 在通信中起到一个桥接作用,完成 Modbus TCP 与 Modbus RTU/ASCII 协议的转换。

下面是 ENB-301MT 的几种典型应用。

5.1 以太网主站连接多台串口从站





5.2 串口主站连接多台以太网从站



5.3 串口主站通过以太网连接串口从站

串口设备通过以太网通信,可以不受传输距离的限制。





6 安装

6.1 机械尺寸

尺寸: 34mm (宽) ×116mm (高) ×107.4mm (深)



6.2 安装方法









7 运行维护及注意事项

- ◆ 模块需防止重压,以防面板损坏;
- ◆ 模块需防止撞击,有可能会损坏内部器件;
- ◆ 供电电压控制在说明书的要求范围内,以防模块烧坏;
- ◆ 模块需防止进水,进水后将影响正常工作;
- ◆ 上电前请检查接线,有无错接或者短路。

8 版权信息

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。泗博公司在产品的发展过程中,有可能在不通知用户的情况下对产品进行改版。

SiboTech 是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。

该产品有许多应用,使用者必须确认所有的操作步骤和结果符合相应场合的安全性,包括法律方面, 规章,编码和标准。





9 相关产品

本公司其它相关产品包括:

ENB-302MT, ENB-302MI, PM-160, MD-210 等

获得以上几款产品的说明,请访问公司网站 www.sibotech.net,或者拨打技术支持热线:021-3126 5138

上海泗博自动化技术有限公司 SiboTech Automation Co., Ltd 技术支持热线:021-3126 5138 E-mail: support@sibotech.net 网址: www.sibotech.net

www.sibotech.net

